

Déclipper le capot TOI002 fiche n°1

Retirer le capot suivant cette notice, permet une vue d'ensemble sur la technique à appliquer. Attention de forcer modérément sur le capot et de faire attention à ne pas marquer le remplissage.

1 Pour dévitrer quand l'ouvrant a une traverse intermédiaire ou un meneau. Il faut retirer le joint à bourrer de chaque côté.



2 Utiliser une main de levage pour faire basculer le capot et le déclipper. (Attention de ne pas marquer le remplissage, surtout si c'est un panneau)



3 Lors de la remise en place du capot, vérifier que la barrette PVC soit bien clippée. Puis reclipper le capot et remplacer le joint à bourrer de chaque côté.

